

## Indicateurs Configurables 5 Digits 1/8 DIN - 96 x 48 mm Séries gamma**due**® Modèle J1/J3







### **Caractéristiques communes**


- Afficheur 5 Digits configurable en rouge/vert
- Jusqu'à 2 entrées
- Liaison série RS485 protocole Modbus
- 3 Entrées Logiques
- Jusqu'à 4 alarmes relais avec séquence ISA A
- · Retransmission analogique
- Calcul entre entrée 1 et entrée 2
- Différents types de visualisation
- · Fonctions crête/creux
- Touche dédiée pour l'acquittement d'alarmes














# gammadue®

#### Une réponse immédiate à vos exigences

#### Modèle J1


Indicateur à deux alarmes 1/8 DIN 96x48mm avec:

Afficheur bicolore 5 digits, jusqu'à deux relais d'alarmes et liaison série RS485 Modbus/Jbus



Indicateur numérique à deux entrées 1/8 DIN 96x48mm avec:

Afficheur bicolore 5 digits, 3 entrées logiques, calcul entre IN1 et IN2, jusqu'à 2 relais d'alarmes avec séquence d'acquittement ISA A, liaison série RS485 Modbus/Jbus et retransmission analogique



#### **Spécifications techniques** [note]

Caractéristiques (à 25°C T.amb.)	Description									
Entièrement configurable	Par le clavier ou par la liaison série on peut définir: le type d'entrée, le type et le mode de fonc- tionnementet visualisation des alarmes									
Entrée mesure IN1 (voir la codi- fiction de commande)	Caractéristiqu communes	res Tem Tem Déc	ps de rafraîchisse ps d'échantillonna alage de mesure:	tisseur A/D résolution: 50000 points de rafraîchissement de la mesure: 0.2 secondes d'échantillonnage: 0.5 secondes ge de mesure: ±60 digits entrée: 130s ou sans						
			% ±1 digit pour les 5 ±1 digit pour les		Entre 100240Vac, erreur négligeable					
	thermometrique (IEC 751		0Ω à 0°C 751) c sélection °C/°F	Liaisons en 2 ou 3 fils et détection de rupture (sur toutes les combinaisons)		Res. de ligne: 20Ω max. (3 fils) Dérive: 0.35°C/10°C T. amb <0.35°C/10Ω R. ligne				
	Thermocouple W5; (IEC		T, K, S, R, B, N, E, W3 (IEC 584), Rj >10MΩ c sélection °C/°F	Compensation de soudure froide interne avec erreur 1°C/20°C ±0.5°C. Rupture		Ligne 150Ω max. Dérive: <2μV/°C T. amb. <5μV/10Ω R. ligne				
			20mA,020mA, 10MΩ	ΛΩ Point décim Début d'éch		Dérive de mesure: <0.1%/20°C T. amb. <5μV/10Ω R. ligne				
	Tension continue   1050 Rj >10M		.50mV, 050mV, 10MΩ	Fin d'échelle:-999932000 (échelle min. 100 digits). Rupture						
Entrée auxiliaire IN2 (option)	Courant continu 0 20/4 Rj = 309		:0/420mA, 30Ω	Precision: 0.1%, temps d'éc Temps de rafraîchissement d						
	Tension continue   15/0 Rj = 300		/05/010V, 300kΩ							
Entrées logiques (3) (non isolée)	La fermeture du contact permet l'une des actions suivantes:  Blocage du clavier, blocage des sorties, acquittement des alarmes, reset des valeurs mémorisées min./max., maintien de la mesure, maintien des valeurs, crête/creux, changement de variable affichée									
Sortie OP1 (opt.)	Relais, SPDT, 2A/250Vac (4A/120Vac) pour charge résistive									
Sortie OP2 (opt.)	Relais, SPDT N.O., 2A/250Vac (4A/120Vac) pour charge résistive									
Sortie OP3 (opt.)	Relais, SPDT N.O., 2A/250Vac (4A/120Vac) pour charge résistive									
Sortie OP4 (opt.)			(dc, ±10% 30 mA m 50Vac (4A/120Vac)		résistive					
Sortie OP5 (opt.) Sortie analogique	Pour retransm Entrée1 (IN1) Entrée 2 (IN2) Entrée cond. (		500Vac/1min Résolution: 12	Isolation galvanique: 500Vac/1min En cour Résolution: 12 bit Précision: 0.1%		t: 0/420mA, 750Ω/15V max.				
	Hystérésis	Δ .:	0.110.0%	Changement du seuil de vite pe de Alarme d'écart		esse0.15.0 digit/s ±échelle 0échelle plaine échelle				
Alarmes AL1 - AL2 - AL3 - AL4	Action	Active haute Active basse	Type de action							
		Fonction spéciale		Rupture capteur Mémorisation alarmes (latching), inibition (bloc		king fonction OP outCA A				
Liaison série (option)	RS485 isolée,	.,	bus, 1200, 2400, 48			ang), roncaon on, ou roa-A				
Alimentation	+24Vdc ±20%	30mA max	κ pour alimentati	on d'un trans	metteur externe					
aaziiiaii 6	Entrée mesur	е		Détection de dépassement d'échelle, court circuit avec fonction de repli et visualisation du défaut						
Fonctions de sécurité	Paramètres			Paramètres et configuration sauvegardés en mémoire non volatile pour une durée illimitée						
	Protection des accès			Mot de passe pour accès aux paramètres et à la configuration, blo- cage du clavier et des sorties						
Caractéris- tiques générales	Alimentation (protection par PTC		100240Vac (- 24Vac (-25+1 24Vdc (-15+2	100240Vac (-15+10%) 50/60Hz ou 24Vac (-25+12%) 50/60Hz et Consommation max. 4W 24Vdc (-15+25%)						
	Sécurité électrique		Conforme à la émissions clas	Conforme à la EN61010-1 (IEC 1010-1), installation classe 2 (2.5kV), émissions classe 2, instrument de classe II						
	Compatibilité électromagnétique			En conformité avec les standards CE (voir page 2)						
	Certification UL - cUL Protection EN60529		File 176452							
	(IEC529)		Protection fro	Protection frontale IP65  1/8 DIN - 96 x 48, profondeur 110 mm, poids 250 g environ						

#### Calcul sur les mesures (Cin)

Un calcul peut être effectué entre l'entrée pricipale IN1 et l'entrée secondaire IN2, il en résulte la valeur Cin (E 10). Les calculs possibles sont:

Valeur	Description
in l	Cin = IN1
10.5	Cin = IN2
Suff	Cin = IN1 + IN2
56	Cin = IN1 - IN2
859	Cin = (IN1 + IN2)/2
H 19	Cin = MAX (IN1, IN2)
LoU	Cin = Min (IN1, IN2)
NuL	Cin = IN1 * IN2
rt io	Cin = IN1/IN2

#### Variable affichée par défaut

Lorsque l'indicateur J3 a été configuré en mode affichage alterné manuel (index M du code de configuration à 5), l'utilisateur doit définir la variable affichée par défaut. Ce peut être:

Valeur	Description			
lo l	Entrée 1			
162	Entrée 2			
E 10	Entrée calculée (Cin)			
Lo	Valeur minimum mémorisée			
H	Valeur maximum mémorisée			
Unit	Unité physique sélectionnée			

#### **Autres fonctions**

#### • Blocage/Déblocage du clavier:

Permet d'éviter toute intervention sur l''appareil.

#### • Blocage/Déblocage des sorties:

Il est possible à tout moment de forcer les sorties du régulateur à OFF, tout en conservant les mesures, sans devoir couper l'alimentation.

#### • Affichage Max./min.:

Il est possible à tout moment de visualiser les valeurs Min/Max grâce aux touches 🖎 (valeur max.) 🤝 (valeur min.).

#### • Affichage des valeurs crête et creux:

Par activation de l'entrée logique, l'indicateur a la possibilité de visualiser de deux manières différentes les valeurs maximales et minimales:

## Affichage maintenu de la valeur crête ou creux,

Quand l'opérateur active l'entrée logique, celui ci affiche la valeur min ou max lue. L'affichage ne change que si la mesure devient inférieure ou supérieure à la valeur affichée.

### Affichage temporaire de la valeur crête ou creux.

Quand l'opérateur active l'entrée logique, à chaque fois que la mesure atteint une valeur min. ou max., celle ci est affichée pendant un temps programmé (paramètre (HLdt.M). A l'issue de ce temps, l'afficheur revient à la normale.


**Note:** Les Caractéristiques indiquées en <u>vert</u> ne sont disponibles que pour le modèle J3


#### "ISA A" Séquence d'acquittement des alarmes

L'apparition d'une alarme active simultanément l'affichage (LED d'alarme sur l'afficheur) et la sortie associée (la sorte OP utilisée par ex. pour une sirène ou un buzzer). Lorsque l'opérateur acquitte l'alarme, l'état de ces deux alarmes diffère selon que la condition qui l'a provoquée est encore présente ou non. Le tableau ci dessous donne l'état de ces deux alarmes dans les différentes conditions.


	Changement d'état					
Etat	Variable d'entrée		Reset ACK)		Alarme visuelle	Alarme sonore
	Mode normal	Alarme present	Pas acquittement	Acquittement effectué	(LED)	(OP)
Pas alarme	Pas de changement d'état	Allez à: <b>Alarme</b> non acquittée			OFF	OFF
Alarme non acquitte			Pas de changement d'état	Allez à: alarme acquittée	Clignotante	Active
Alarme acquitte		Pas de changement d'état			Fixe ON	OFF

#### Codification de commande modèle J1





#### Codification de commande modèle J3



En l'absence d'autres spécifications, le régulateur est fourni dans la version standard: Modèle: J3 3000-0000



ASCON spa Via Falzarego, 9/11 20021 Baranzate (Milano) Italy Tel. +39 02 333 371 Fax +39 02 350 4243 http://www.ascon.it sales@ascon.it

#### **ASCON FRANCE**

2 bis, Rue Paul Henri Spaak ST. THIBAULT DES VIGNES F-77462 LAGNY SUR MARNE - Cedex Tél. +33 (0) 1 64 30 62 62 Fax +33 (0) 1 64 30 84 98 ascon.france@wanadoo.fr

AGENCE EST Tél. +33 (0) 3 89 76 99 89 Fax +33 (0) 3 89 76 87 03

AGENCE SUD-EST Tél. +33 (0) 4 74 27 82 81 Fax +33 (0) 4 74 27 81 71

## ASCON CORPORATION

472 Ridgelawn Trail Batavia, Illinois 60510 Tél. +1 630 482 2950 Fax +1 630 482 2956 www.asconcorp.com info@asconcorp.com

WORLDWIDE NETWORK OF DIRECT SALES CENTERS, DISTRIBUTORS AND VARS

#### **Europe**

Belgium, Croatia, Czech Rep., Denmark, Esthonia, Finland, France, Germany, Great Britain, Greece, Holland, Ireland, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine

#### **Americas**

Argentina, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Peru, Urugay, Venezuela

#### Rest of the world

Algeria, Australia, China, Egypt, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Israel, Malaysia, Marocco, New Zeland, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, Taiwan, Thailand, Tunisia, South Africa & South East Africa, UAE

